

# Instrukcja montażu nakładek na opony

1. Zdejmij koło i całkowicie spuść powietrze.
2. Wyczyść bok opony, szczególnie część znajdującą się pod rantem obręczy tak, aby usunąć wszelki brud oraz pozostałości środków smarnych, lub wydzielin z formy, jeżeli opony są nowe. Powierzchnia musi być absolutnie czysta i zaniedbanie tego wymogu uniemożliwi poprawny montaż. Należy również obciąć wszelkiego rodzaju „języczki” z boku opony, które zostały po odlewaniu, a będą przykryte przez nakładkę.
3. Wsuń wewnętrzną krawędź nakładki pomiędzy bok opony, a obręcz koła. Postępuj w ten sposób wokół całego koła, uważaj by nie rozciągnąć lub pomarszczyć nakładki podczas pracy. Ostatni występ obrzeża powinien wskoczyć pod obręcz.
4. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich kół. Kiedy wszystkie nakładki zostaną właściwie umiejscowione na oponie, należy napompować oponę do normalnego ciśnienia.
5. W następnym kroku należy kilkakrotnie poodbijać koło od ziemi tak, aby całość się dobrze ułożyła. Upewnij się, że nakładki dobrze leżą na swoim miejscu.
6. Jeżeli nakładki zostały poprawnie założone, należy zamontować koło z powrotem. Pod żadnym pozorem nie przystępuj do jazdy samochodem dopóki nie jesteś pewny, że nakładki zostały właściwie zamontowane.